

Portofoon instructies

1. De portofoon aan- en uitzetten

Je zet de portofoon aan door de volumeknop rechtsom (met de klok mee) te draaien. Op deze manier zet je ook het geluid harder en zachter.

Wil je de portofoon uitschakelen? Draai de volumeknop dan volledig naar links. De portofoon wordt dan uitgeschakeld.



2. Zones en kanalen instellen

De portofoon heeft 3 zones. Zone 1 is analoog en zone 2 en 3 zijn digitaal. Binnen elke zone heeft de portofoon 16 kanalen tot diens beschikking. Bij ons staan de portofoons standaard ingesteld op zone 2. Wil je dit veranderen, dan houd je de zone-knop (de kleine knop onder de PTT knop) 5 seconden ingedrukt. De piepjes die je hoort, vertellen je op welke zone de portofoon staat ingesteld. Je hoort één piepje voor zone 1, twee piepjes voor zone 2 en drie piepjes voor zone 3.

Van kanaal wisselen kan met de kanaalkeuzeknop, die naast de volume knop zit. Je kiest een kanaal door aan de kanaalkeuzeknop te draaien. Let op: Portofoons kunnen alleen communiceren met andere portofoons die ook op hetzelfde kanaal staan ingesteld. Bijvoorbeeld: portofoons die staan ingesteld op kanaal 1 kunnen alleen communiceren met andere portofoons op kanaal 1.



3. Communiceren via PTT knop (Push-to-Talk)

Wanneer je wil spreken door de portofoon, houd je de PTT knop (push-to-talk) ingedrukt. Houd deze ingedrukt tot je klaar bent met jouw spraakbericht. Laat vervolgens de PTT knop los, zodat een ander via het kanaal kan reageren.

Gebruik je een oortje of handmicrofoon? Dan kan je de PTT knop op de (in-line) microfoon gebruiken.



4. Portofoons ophalen en retourneren

Ophalen en retour brengen bij KommaGo

Gehuurdde portofoons ophalen en retour brengen, gebeurt in het afgesproken tijdsbestek volgens de orderbevestiging.

Bezorgen en retourneren via PostNL

Portfoonwinkel verstuurt de portofoons 3 dagen van tevoren naar de afgesproken locatie. Meestal zijn de portofoons dan één dag daarna bij jou op locatie. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van de vervoerder. Het retour sturen werkt via een antwoordnummer. In de koffer zit een verzendlabel met daarop het nummer, die je op de koffer plakt. Je geeft de koffer vervolgens af bij een PostNL-punt, waarna de portfoonkoffer naar ons wordt teruggestuurd.

KommaGo
t.a.v. Portfoon Verhuur
Ordernummer:
Antwoordnummer 53217
3454 ZV De Meern

Mocht je hier nog vragen of opmerkingen over hebben? Dan kan je ons van maandag tot vrijdag tussen 08:30 en 17:30 uur bereiken op **030 - 669 1227** (m.u.v. nationale feestdagen).

5. Borg

De borgsom voor de huur van portofoons bedraagt €50,- per set van 6 portofoons. Deze borgsom wordt teruggestort als:

- De portofoons en toebehoren compleet worden ingeleverd
- De portofoons onbeschadigd worden ingeleverd
- De accessoires onbeschadigd worden ingeleverd

Wanneer er niet wordt voldaan aan één of meerdere van de bovenstaande eisen, behouden wij ons het recht voor om de borg in te houden. Wij zullen je hierover per mail benaderen.

6. Onderdelen kwijt?

Zijn er onderdelen kwijtgeraakt? Geen probleem, dat kan gebeuren. Wij verrekenen dit met de borg*. Mochten de kwijtgeraakte onderdelen meer bedragen dan de borg, dan factureren wij dit achteraf. De kosten per product vind je in de onderstaande tabel.

Product	Stuksprijs (excl. btw)
Kenwood TK-3701D portfoon	€ 195,-
Incotech oortje	€ 35,-
Extra losse accu	€ 45,-
Laadadapter	€ 40,-
Groepslander	€ 275,-
Koffer	€ 450,-

*Dit is alleen mogelijk wanneer aan alle voorwaarden van 'borg' is voldaan.